

ARBEITSABLAUFPLAN GETRIEBESPÜLUNG

1. Fahrzeugannahme, Probefahrt, Fehlerauslese Getriebe per Diagnosetester
2. Feststellen wie und wo adaptiert werden kann

HINWEIS: Sollte bei Auftragserteilung des Kunden nicht klar sein wie adaptiert wird, mit VIEROL Kontakt aufnehmen (academy@vierol.de) **Die Fahrgestellnummer ist wichtig!**

3. Prüfen ob das gelieferte bzw. vorhandene EXPERT KIT+ richtig und vollständig ist.

Ölmenge beachten!

HINWEIS: Sollte bei Auftragserteilung nicht klar sein, welches Getriebe bzw. welches EXPERT KIT+ benötigt wird VIEROL (academy@vierol.de) anschreiben und Information einholen.

4. Herstellerunterlagen ermitteln zum Thema Wartung an dem Automatikgetriebe und die Ölmenge und Drehmomentwerte raussuchen.
5. Fahrzeug wie gewünscht adaptieren!
6. Spülgerät vorbereiten, d.h. das richtige Getriebeöl einfüllen.
Achtung: Kein Öl mischen!
7. Ca. 0,2 Liter des frischen Getriebeöls über den Schlauchanschluss 3 in den Altölwagen laufen lassen, dadurch wird die das Spülgerät „entlüftet“ und intern gereinigt.

EXTRA ARBEITSSCHRITT

Soll jetzt eine „Spülfahrt“ durchgeführt werden, eine gewünschte Menge des alten Getriebeöls aus dem Getriebe absaugen über „Öl entleeren“, dann die abgesaugte Ölmenge aus dem Getriebe mit Frischöl „Öl hinzufügen“ wieder auffüllen. Adaption rückgängig machen und „Spülfahrt“ durchführen.

8. Nach Beendigung der „Spülfahrt“, Fahrzeug wieder adaptieren.
9. Die gewünschte Frischölmenge über den Punkt Ölwechsel -> Wechsellmenge eingeben, Motor starten und dann den Arbeitsschritt mit „OK“ bestätigen, der Ölaustausch beginnt.

HINWEIS: Während des nun folgenden Arbeitsdurchgangs die Arbeiten überwachen und immer die Möglichkeiten des Arbeitsstop gewährleisten!

10. Wenn der Ölaustausch abgeschlossen ist, je nach Getriebeart die Getriebewanne demontieren, dabei das Öl aus der Ölwanne auffangen und auslitern.
11. Die neue Ölwanne montieren.
12. Die aufgefangene Ölmenge durch Frischöl über „Öl hinzufügen“ auffüllen.
13. Ölstand nach Herstellervorgabe prüfen und gegebenenfalls durch „Öl hinzufügen“ oder „Öl entleeren“ anpassen.